# 北京天华中威科技有限公司

## TH1451A 信号源(10M-1GHz)

## 使用说明书



电话	86-010-84164383
传真	86-010-84164373
地址	北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 B 座 1113 室
网址	www.798techway.com

#### 10.121百万亿

#### 50 Ω 10M to 1GHz

## 一、概述

TH1451A微波信号源是频率为 10M<sup>~</sup>1GHz范围内的信号源。输出功率范围:-130<sup>~</sup>+15dBm。具有操作简单,频率精度高等特点。

#### 二、技术特性

1、频率: 数字直读, 最小频率步进 0.1Hz

- 2、输出频率范围: 10M~1GH
- 3、输出功率范围: -130~+15dBm
- 4、功率步进: 0.1dBm
- 5、绝对电平不确定度

温度范围 20℃ to 30℃

	-40 dBm 至最大指标电平	-100 dbm 至 -40dBm	-130dBm 至-100dBm
10MH≤f≤1GHz	≤0.7 dB, ≤0.5 (典型值)	≤0.7 dB, ≤0.5 (典型值)	≤1.5 dB, ≤0.5 (典型值)

- 6、谐波抑制: ≤-40dBc typ
- 7、杂波抑制: ≤-65dBc@±10KHz typ
- 8、相位噪声1GHz输出: ≤-105dBc/Hz@100KHz typ
- 9、工作模式:步进扫描
- 10、调制方式:脉冲调制
- 11、射频输出接口:N(K)
- 12、工作环境温度: -20~70℃
- 13、电源: 220V

微波信号源

### 50 Ω 10M to 1GHz

## 三、操作说明

请对照仪器外形图,进行操作。

TH14451A	Freq 🔊	
频 率: 200.000000 MHz	Ampl	
「新作作: 0.0 dBm	Mode F	
上作模式: 外部脉冲调制 信号输电报太, 关		
	7 8 9	0
Land the second s	4 5 6	
	123	6

仪器接通电源,电源待机指示灯亮起。按下开关键,按键灯闪烁,屏幕开 启,等待进入主界面,如下图所示。

TH145	1A		
频	率:	: 50	0.0000000 MHz
幅	值:	: 10	.0 dBm
工作相	莫式 :	连	续波的点频输出
信号轴	俞出状	、态 : 关	

#### 设置RF频率

1. 按 Freq,使用数字键盘输入频率的数值,然后在弹出的单位菜单中选择所需的单位。 可选的频率单位有GHz、MHz、kHz和Hz。

按 退格 软键,可删除光标左边的数字。

2. 旋转旋钮按步进修改当前频率

按 Freq后,请勿使用数字键,通过旋转旋钮改变频率。

2. 按左右方向键, 按步进修改当前频率

按 Freq后, 按左右方向键, 改变频率。

### 设置RF功率

1. 按 Amp1, 使用数字键盘输入功率的数值, 然后在弹出的单位菜单中选择所需的单位。 在弹出菜单中选择dBm单位。

按 退格 软键,可删除光标左边的数字。

#### 50 Ω 10M to 1GHz

2. 旋转旋钮按步进修改当前功率

按 Amp1后,请勿使用数字键,通过旋转旋钮改变功率。

2. 按左右方向键,按步进修改当前功率

按 Amp1后, 按左右方向键, 改变功率。

## 设置RF输出

CH1 键RF输出开关键,当射频信号无输出时,液晶屏提示"关",输出灯熄灭。当射频信号打开时,液晶屏提示"开",输出提示灯亮。

设置频率与功率步进

按Mode键,菜单选择系统→步进,页面切换到步进输入界面。

TH145	51A				
频	率	:	0.1	Hz	
幅	值	:	0.1	dBm	
最小频 最大频 最小功 路大功 路 大功 译	◎步进 : ◎步进 : ◎步进 : ◎步进 :	0.1 Hz 10 MHz 0.1 dBm 5 dBm			
					返回

输入频率与幅值步进值。

## 设置工作模式

当切换调制模式时射频信号默认关闭。

1. 内部脉冲调制

按Mode→调制→脉冲→内部。内部调制信号为 10kHz。

TH1451A		
频 率:	50	0.0000000 MHz
幅 值:	10	.0 dBm
工作模式:	内	部脉冲调制
信号输出状	态:关	
_ 信 <b>号输出状</b>	态 : 关	

#### 50 Ω 10M to 1GHz

2. 外部脉冲调制

按Mode→调制→脉冲→外部。

需要接后面板BNC调制接口。电平为TTL电平。

TH1451A	
频 率:	500.0000000 MHz
幅 值:	10.0 dBm
工作模式:	外部脉冲调制
信号输出状态	ќ∶关
工作模式: 信号输出状态	<u>外部脉冲调制</u> : : 关

## 3. 步进扫描

按Mode→调制→扫描→步进。切换至步进扫描界面如图。

TH148	51A					
起始	起始频率 : 500.0000000 MHz					
终止	频率:	1. (	000000	000 GHz	Z	
功	率:	: 10.0 dBm				
扫描	扫描时间: 100 us					
扫描	扫描点数: 100					
工作模式: 步进扫描 关						
起始	终止	功率	时间	点数		

3. 列点扫描

按Mode→调制→扫描→列点。切换至列点扫描界面如图。

列点扫描可设置10个点进行扫描。

TH1451A			信号输	出状态	: 关
频率    〕			功率dBm	时间	
1					
2					
3					
4					
5					
新建	删除	1	ţ	时间	

## 设置屏幕背光

按Mode→系统, 背光↑, 背光↓按键: 按下后, 可调节屏幕亮度。

50 Ω 10M to 1GHz

后面板说明



220V电源开关,DB-9针串口,风扇散热口,脉冲调制BNC接口。

串口协议说明:

接口参数:115200bps,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。数据格式为ASCII类型。

帧格式	帧起始	命令	分隔符	数据	帧结束
字节	[		/		]

输入的频率参数单位为 0.1Hz,如果输入 10MHz,输入 100000000. 输入功率单位为 0.1dBm,输入 15dBm,输入数值为 150.

1. 打开仪器 [SET\_POWER/x]

打开仪器电源: [SET\_POWER/1]

返回: Power on.

关闭仪器电源: [SET\_POWER/0]

返回: Power off.

2. 设置RF频率 [SET\_FREQ/x]

例如设置输出频率为700MHz。

输入[SET\_FREQ/700000000]

返回: Frequency is 700.0000000 MHz.

3. 设置RF功率 [SET\_AMPL/x]

例如设置输出功率为-110dBm。

输入[SET\_AMPL/-1100]

返回: Ampl is -110.0 dBm.

4,设置信号调制模式 [SET\_MODE/x]

O: CW

- 50 Ω 10M to 1GHz
  - 1: PULSE\_IN
  - 2: PULSE\_OUT
  - 3: SWEEP
  - 4: SWEEP\_LIST
  - 例如设置信号为点频输出,
  - 输入: [SET\_MODE/0]
  - 返回: Channel id [0] mode is CW.
- 5: 设置RF输出 [SET\_RFOUT/x]
  - RF输出开: [SET\_RFOUT/1]
  - 返回: Source is on.
  - RF输出关: [SET\_RFOUT/0]
  - 返回: Source is off.
- 6: 设置起始频率 [SET\_FREQ\_B/x]
  - 例如设置起始频率为10MHz。
  - 输入: [SET\_FREQ\_B/10000000]。
  - 返回: Start Frequency is 10.0000000 MHz.
- 7: 设置终止频率 [SET\_FREQ\_E/x]
  - 例如设置起始频率为 900MHz。
  - 输入: [SET\_FREQ\_B/900000000]。
  - 返回: Stop Frequency is 900.0000000 MHz.
- 8. 设置步进扫描功率 [SET\_AMPL\_S /x]
  - 例如设置输出功率为10dBm。
  - 输入[SET\_AMPL\_S /100]
  - 返回: Sweep Ampl is 10.0 dBm.
- 9:设置扫描点数 [SET\_POINT/x]
   例如设置扫描点数为 1000 个
   输入: [SET\_POINT/1000]
  - 返回: Points is :1000
- 10:设置步进扫描时间 [SET\_TIME/0/x] 例如输入时间为 300ms。

输入: [SET\_TIME/0/300000]

#### 微波信号源

#### 50 Ω 10M to 1GHz

返回: [Sweep time is 300000]
11: 设置列点扫描频率[SET\_FREQ\_L/x/y]
X: 设置频率的编号 y:频率
例如设定编号 2 的频率为 600MHz。
输入: [SET\_FREQ\_L/2/600000000].
返回: Frequency is 600.0000000 MHz.
12: 设置列点扫描功率 [SET\_AMPL\_L/x/y]

例如设定编号3的功率为-4dBm。 输入: [SET\_AMPL\_L/3/-40] 返回: Sweep list[3] Ampl is -4.0 dBm.

12:设置列点扫描时间 [SET\_ TIME /x/y]
例如设定编号 1 的时间为 10ms。
输入: [SET\_TIME/1/10000]
返回: Sweeplist line[1] time is 10000

13:设置列点扫描点数 [SET\_LIST\_N/x]
例如设置列点扫描为 10 个点。
输入: [SET\_LIST\_N/10]。
返回: sweep count :10

四、仪器外形图 310\*250\*100MM (长\*宽\*高)

